



Staple Repair Cordless

RÉPARATION STRUCTURELLE DE PLASTIQUE SANS FIL

- ✓ Sans fil sur 18V: Milwaukee, DeWalt, Bosch, Makita
- ✓ Répare tous les thermoplastiques sans identification du matériau
- ✓ Aucun primaire, nettoyeur ou colle nécessaire
- ✓ Conserve la résistance originale du matériau
- ✓ 3 types d'agrafes: squiggle, winding et inside corner
- ✓ Ultra-léger: seulement 300 g

Caractéristiques techniques

- Type: Agrafeuse sans fil en plastique.
- Tension d'alimentation: 18 VCC (batterie lithium-ion, non fournie).
- Tension de sortie: 2,6 VCC.
- Courant de sortie: 1,5 A.
- Poids (sans batterie): 300 g.
- Longueur du câble: 150 cm.
- Épaisseur des agrafes: 0,7 mm (prédécoupées).
- Profondeur d'enfoncement max.: 1,0-1,5 mm.
- Matériaux compatibles: tous les thermoplastiques (PP, PE, ABS, PA, PC, PVC).
- Durée de garantie: 2 ans.

Emballage

Staple Repair Cordless

360530390

Produit [SRC]

Caractéristiques

Agrafeuse de réparation plastique sans fil (300 g) pour la réparation structurelle et l'assemblage de tous les thermoplastiques. Compatible avec les batteries 18V Milwaukee, DeWalt, Bosch et Makita. Répare les pare-chocs, tableaux de bord, boîtiers, réservoirs et conteneurs fissurés sans colle, primaire ou identification du matériau. Comprend 3 types d'agrafes pré-découpées (75 pièces) et 3 plastic smoothers.

Applications

- Réparation de pare-chocs et ailes de voiture fissurés
- Réparation de composants de tableau de bord et panneaux intérieurs cassés
- Réparation de boîtiers et capots de moteur en plastique
- Réparation de conteneurs et bacs industriels en plastique
- Réparations d'urgence sur site sans alimentation électrique

Emploi

- Connectez une batterie 18V compatible (Milwaukee/DeWalt native, Bosch/Makita via adaptateur)
- Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que la LED rouge READY s'allume
- Sélectionnez le type d'agrafe approprié : squiggle (extrémités), winding (grandes fissures) ou inside corner (angles à 90°)
- Placez l'agrafe dans les terminaux, positionnez-la sur la fissure et appuyez sur le bouton de commande

- Enfoncez l'agrafe chauffée jusqu'à environ la moitié de l'épaisseur du plastique (max 1,0–1,5 mm)
- Laissez refroidir, retirez la pièce à main et répétez sur toute la longueur de la fissure
- Cassez les parties d'agrafes saillantes et lissez avec le Plastic Smart Smoother chauffé