



Novaflush DPF Two

REINIGENDE NASPOELING VOOR VERSTOPTE DIESELPARTIKELFILTERS (DPF)

- ✓ Neutraliseert de reinigende werking van Novaflush DPF One
- ✓ Verlaagt brandstofverbruik en CO₂/ NO_x-uitstoot
- ✓ Veilig voor alle types dieselmotoren
- ✓ Veilig voor keramische en metalen onderdelen

Technical Info

- Vorm: blauwe heldere vloeistof.
- Geur: karakteristieke amine-geur.
- pH: 11.
- Vlampunt: +95°C.
- Houdbaarheid: 84 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Novaflush DPF Two - fles 1L

740309000

Product [NFD2]

Karakteristieken

- Novaflush DPF Two verwijdert alle residu's van Novaflush DPF ONE. Novaflush DPF One is bruikbaar bij sterk vervuilde tot volledig verstopte roetfilters. Demontage is overbodig. Het vermijdt en eindigt noodloop en herstelt de optimale werking van de DPF en katalysator.
- Gebruik Novaflush DPF Two altijd na Novaflush DPF One door middel van de Novaflush DPF Gun.

Gebruik

- Monteer de Novaflush DPF Gun volgens de verwerkingsrichtlijn.
- Vul het reservoir met 750 ml Novaflush DPF One. Sluit het aan op een persluchtleiding met een maximale druk van 4 bar (58 PSI).
- Zet het voertuig in een goed geventileerde ruimte.
- Laat het uitlaatsysteem afkoelen tot 40°C of lager (handwarm). Hogere temperaturen verminderen de effectiviteit.
- Plaats een opvangbak onder de uitlaat om de uitdruppelende vloeistof op te vangen.
- Verwijder de druksensor aan de voorzijde van de roetpartikelfilter.
- Kies de meest aangepaste verstuiver voor de toepassing en breng die in de opening van de druksensor. Spuit in de richting van de DPF, naar de achterzijde.
- Spuit de volledige tank (750 ml) Novaflush DPF One leeg.
- Laat Novaflush DPF One 30 minuten inwerken.
- Vul het reservoir van de DPF Gun met 750 ml Novaflush DPF Two en spuit de volledige inhoud van de tank leeg in de richting van de DPF.
- Vul het reservoir van de DPF Gun met 750 ml zuiver water en spuit de volledige inhoud van de tank leeg in de richting van de DPF.
- Spuit nu 3 minuten lang lucht door het uitlaatsysteem, in de richting van de DPF.
- Monteer de druksensor en start de wagen. Laat de motor ongeveer 20 minuten stationair draaien. Start daarna een geforceerde regeneratie of doe een testrit met steeds hogere toerentallen. Het is normaal als hierbij schuim en/of witte rook uit de uitlaat komt.

Onderhoud Novaflush DPF Gun

Het pistool na elke filterreiniging doorspoelen met 250 ml water zodat eventuele resten van Novaflush DPF verwijderd worden. Bewaar het gedroogde pistool in een droge en stofvrije omgeving.

Richtlijnen preventieve en onderhoud

Het resultaat van de behandeling kan bestendig worden door toevoeging van Novafuel Powerkleen aan de brandstof voor het reinigen van het injectie- en het verbrandingscircuit (de regeneratie van de roetfilter stimulerend). Specifiek voor het onderhoud van de DPF is Novafuel DPF Care aangewezen.