



FCP-111 FP Construct 2K Ramen en Deuren

Colles et produits d'étanchéité

ADHÉSIF POLYMÈRE MS HYBRIDE 2K

- ✓ Collage d'angle des profilés de fenêtres et de portes.
- ✓ Collage des ouvrants cachés.
- ✓ Maniable après 1 heure.

Caractéristiques techniques

- Base : polymère hybride MS 2K.
- Durcissement : durcissement par réaction avec un catalyseur mixte.
- Consistance : pâte.
- Couleur : noir.
- Température de traitement : entre +5°C et +35°C.
- Résistance à la température : de -40°C à +90°C.
- Formation de la peau : 10 minutes.
- Durcissement (en onglet) : 24h (résistance maximale après 7 jours).
- Résistance à la traction : après 1h : 0,5 N/mm².
 - après 3h : 1,1 N/mm².
 - après 24h : 2,1 N/mm².
- Allongement à la rupture : >500%.
- Durée de conservation : 15 mois, conservé au frais et au sec dans l'emballage d'origine.
- Mesures de sécurité : veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Emballage

FCP-111 FP Construct 2K Ramen en Deuren noir - cartouche 2x200ml	526317116
--	-----------

Produit [FCP-111R&D]

Caractéristiques

Ne contient pas d'isocyanates, est exempt de substances toxiques connues et est non corrosif. Sans danger pour toutes les peintures humides, les revêtements en poudre et les revêtements de structure. Après un durcissement rapide et uniforme, bonne adhérence sur les alliages d'aluminium et le PVC. Les connexions rigides réduisent les vibrations et les bruits de contact.

Applications

- Collage des clames dans les profilés de fenêtres et de portes.
- Collage d'ouvrants cachés et de panneaux.
- Collage de verre dans les profilés en aluminium.

Emploi

- Retirer le capuchon et pomper jusqu'à ce que les deux composants s'écoulent uniformément.
- Monter l'embout du mélangeur et sortir 5 cm jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène.
- Appliquer sur une surface propre et stable, si nécessaire nettoyer avec Safety Clean et/ou Multifoam.

Remplacer l'embout du mélangeur après 20 minutes d'inactivité.

Retirer l'embout du mélangeur après utilisation et ranger la cartouche avec le capuchon.

En cas d'utilisation d'un pistolet pneumatique : uniquement avec des pistons télescopiques.

Clames :

- Appliquer le FCP-111 dans les chambres des profilés.
- Placer les clames et assembler la fenêtre.
- Presser les angles et enlever l'excédent de produit ; nettoyer les onglets avec Safety Clean.

Adhésif pour ouvrants cachés:

- Appliquer le FCP-111 en lignes et non en points.
- Presser les pièces ensemble et respecter une épaisseur de colle de +/- 1 mm.

Après 1 heure, l'assemblage est maniable, mais attendez au moins 3 heures après le collage avant de poursuivre le traitement ou la pose.