



FCP-111 FP Construct 2K Ramen en Deuren

Lijmen en afdichtingen

2K MS HYBRIDE POLYMEERLIJM

- ✓ Hoekverlijming van raam- en deurprofielen.
- ✓ Verlijming van vleugeloverdekkende panelen.
- ✓ Handvast na 1 uur.

Technische Eigenschappen

- Basis: 2K MS hybride polymeer.
- Uitharding: vernetting door reactie ingemengde katalysator.
- Consistentie: pasta.
- Kleur: zwart.
- Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en +35°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C.
- Huidvorming: 10 minuten.
- Uitharding (in verstek): 24h (maximale krachtopbouw na 7 dagen).
- Treksterkte:
 - na 1u: 0,5 N/mm².
 - na 3u: 1,1 N/mm².
 - Na 24u: 2,1 N/mm².
- Rek bij breuk: >500%.
- Houdbaarheid: 15 maanden, koel en droog bewaard in originele verpakking.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

FCP-111 FP Construct 2K Ramen en Deuren zwart
- patroon 2x200ml 526317116

Product [FCP-111R&D]

Karakteristieken

Bevat geen isocyanaten, is vrij van gekende toxische stoffen en is niet corrosief. Veilig op alle natte lakken, poeder- en structuurcoatings. Na snelle en gelijkmatige uitharding goede hechting op aluminiumlegeringen en PVC. De rigide verbindingen verminderen trillingen en contactlawaai.

Toepassingen

- Hoekverlijming van pershoeken in raam- en deurprofielen.
- Vleugeloverdekkende verlijming van deurpanelen en blinde panelen.
- Verlijming van glas in aluminium profielen.

Gebruik

- Afsluitdop verwijderen en pompen tot de twee componenten evenredig vloeien.
- Mixertip monteren en 5 cm uitspuiten tot het bekomen van een homogene kleur.
- Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.

Na 20 minuten inactiviteit mixertip vervangen.

De mixertip verwijderen na gebruik en patroon stockeren met de afsluitdop.

Bij gebruik van pneumatisch pistool: enkel met telescopische zuigers.

Pershoeken:

- FCP-111 aanbrengen in de kamers van de pershoeken.
- De pershoeken plaatsen en het raam monteren.
- De hoeken persen en overtollig product verwijderen; de verstekken reinigen met behulp van Safety Clean.

Vleugeloverdekkende verlijming:

- FCP-111 aanbrengen in lijnen, niet in dotten.
- De onderdelen samendrukken en een lijmdikte van +/- 1 mm respecteren.

Na 1 uur is de lijm handvast maar wacht minimaal 3 uur na de verlijming voor verdere bewerking of plaatsing.