



FCP-111 FP Construct 2K Ramen en Deuren

2K HYBRID-MS-POLYMER-KLEBER

- ✓ Eckverklebung von Fenster- und Türprofilen.
- ✓ Verkleben von verdeckten Flügeln.
- ✓ Handfest nach 1 Stunde.

Technische Informationen

- Basis: 2K MS-Hybridpolymer.
- Aushärtung: Aushärtung durch Reaktion mit einem Katalysator.
- Konsistenz: Paste.
- Farbe: schwarz.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen +5°C und +35°C.
- Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C.
- Hautbildung: 10 Minuten.
- Aushärtung (in Gehrung): 24 Std. (maximale Festigkeit nach 7 Tagen).
- Zugfestigkeit:
 - nach 1 Std.: 0,5 N/mm².
 - nach 3 Std.: 1,1 N/mm².
 - nach 24 Std.: 2.1 N/mm².
- Bruchdehnung: >500%.
- Haltbarkeit: 15 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in der Originalverpackung.
- Sicherheitsmaßnahmen: Bitte informieren Sie sich im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung

FCP-111 FP Construct 2K Ramen en Deuren
schwarz - Kartusche 2x200ml

526317116

Produkt [FCP-111R&D]

Eigenschaften

Enthält keine Isocyanate, ist frei von bekannten toxischen Substanzen und ist nicht korrosiv. Sicher auf allen Nasslacken, Pulver- und Strukturbeschichtungen. Nach schneller und gleichmäßiger Aushärtung gute Haftung auf Aluminiumlegierungen und PVC. Die starren Verbindungen reduzieren Vibrationen und Kontaktgeräusche.

Anwendungen

- Verkleben von Quetschecken in Fenster- und Türprofilen.
- Verklebung von verdeckten Türverkleidungen und Blindplatten.
- Verklebung von Glas in Aluminiumprofilen.

Verwendung

- Die Kappe abnehmen und pumpen, bis die beiden Komponenten gleichmäßig fließen.
- Die Mischerspitze aufsetzen und 5 cm weit aufspritzen, bis eine homogene Farbe erreicht ist.

- Auf eine saubere und stabile Oberfläche auftragen, ggf. mit Safety Clean und/oder Multifoam reinigen.

Die Mischerspitze nach 20 Minuten Inaktivität austauschen.

Die Mischerspitze nach dem Gebrauch entfernen und die Kartusche mit der Kappe aufbewahren.

Bei Verwendung einer Druckluftpistole: nur mit Teleskopkolben.

Quetschecken :

- FCP-111 in die Kammern der Profile einbringen.
- Die Lamellen anbringen und das Fenster zusammenbauen.
- Pressen Sie die Ecken zusammen und entfernen Sie überschüssiges Material; reinigen Sie die Laschen mit Safety Clean.

Verkleben von verdeckten Flügeln:

- FCP-111 in Linien, nicht in Punkten auftragen.
- Die Teile zusammenpressen und eine Klebedicke von +/- 1 mm einhalten.

Nach 1 Stunde ist der Kleber handfest, aber warten Sie mindestens 3 Stunden nach der Verklebung, bevor Sie weiterverarbeiten oder verlegen.