



- Si nécessaire, frotter avec un chiffon doux.
- Rincer abondamment avec le nettoyeur à haute pression.

Ne jamais laisser sécher le Wheel Cleaner sur la surface traitée. Ne pas utiliser sur surfaces très chaudes ou sur des jantes polies. Wheel Cleaner peut irriter une laque abîmée. Tester les surfaces inox et aluminium avant de nettoyer.