



# Tire Inflate Ring

**Outils**

- ✓ L'outil le plus simple pour gonfler les pneus.
- ✓ Fait en caoutchoucs naturels : solide mais élastique. 3 mesures pour couvrir le marché de pneus :
- ✓ - M pour les pneus de 10 - 14"
- ✓ - L pour les pneus de 14 - 18"
- ✓ - XL pour les pneus de 22,5 - 26"

## Caractéristiques techniques

### Emballage

Tire Inflate Ring - medium	706001390
Tire Inflate Ring - large	706002390
Tire Inflate Ring - extra large	706003390

## Produit [TRG]

### Caractéristiques

## Emploi

- Graisser le Tire Inflate Ring avec Novatio Tire grease.
- Placer l'anneau entre le talon du pneu et l'intérieur de la jante.
- Mettre la roue à terre, l'anneau vers le bas, gonfler le pneu et l'anneau sortira de la jante. Augmenter la pression en cas de refus.