



HYC-112 Desinfect Cleaner

ONSMETTENDE OPPERVLAKTEREINIGER

- ✓ Voor alle oppervlakken.
- ✓ Effectief tegen virussen, schimmels en bacteriën.
- ✓ Versterkt effect door trage verdamping.

Technische Eigenschappen

- Werkzame stof: ethanol.
- Vorm : vloeistof.
- Kleur : kleurloos.
- Geur : lichte citrusgeur.
- Densiteit bij +20°C : 0,85 g/ml.
- Vlampunt: 12°C.
- Wateroplosbaarheid: volledig.
- Verbruik: +/- 50 ml/m².
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij in originele verpakking.

Verpakking

HYC-112 Desinfect Cleaner - aerosol 500ml

743055000

Product [HYC-112]

Karakteristieken

Snelwerkende en eenvoudige reiniger en onsmettingsmiddel voor alle contactoppervlakken. Met vertraagde verdamping voor krachtiger effect.

Toelatingsnummer: BE-REG-01083.

Toepassingen

- Onsmettingsmiddel en reiniger met antivirale, antibacteriële en fungicide werking.
- Reinigen en desinfecteren van deurklinken, toetsenborden, betaalterminals, laptops, ...

Gebruik

- Schakel de stroomtoevoer van elektrische toestellen uit.
 - Het oppervlak volledig behandelen en een minuut laten inwerken.
 - Afwrijven met behulp van een Novawipe Microfibre.
- Bij twijfel oppervlakken eerst testen op bestendigheid.
Verbruik: +/- 50 ml/m² (1 liter = 20 m²).

Hygiënische reiniging volgens WHO/ECDC-richtlijnen*

Stap 1: Verwijderen menselijke vervuiling

- Virussen en bacteriën overleven langer in een laagje speeksel, snot, huidvet of andere menselijke vervuiling. Daar is het veilig voor de werking van alcohol. Daarom moet regelmatig en grondig gereinigd worden met een product dat gericht is op het

verwijderen van die menselijke vervuiling: Multifoam, Multifoam FS, Novakleen pH9 /pH13, Aquasolv, FA Clean, Floor Clean, Novawipes.

- Wrijven verhoogt de efficiëntie. Naspoelen met zuiver water verdient de voorkeur om de vervuiling maximaal af te voeren. Gebruikte Novawipe Microfibre of Floor mops moeten met voorzorg afgevoerd worden. Was deze zo snel mogelijk op 60°C.
- Frequentie: Minimaal eenmaal per dag. Bij intensief gebruik (slagers, bakkers, apotheken, refters, kleedruimtes, ...): meermaals per dag.

Stap 2: Ontsmetten en verwijderen van huidvetten (sebum)

- In deze stap verwijderen we de resten van huidvetten en worden virussen (COVID-19) en bacteriën onschadelijk gemaakt.
- Vernevel HYC-112 Desinfect cleaner overvloedig over het hele oppervlak en laat verdampen. Na minimaal één minuut opwrijven met een zuivere Novawipe Microfibre. Naspoelen is niet nodig. Ook hier moeten de gebruikte doeken voorzichtig afgevoerd en zo snel mogelijk gewassen worden op 60°C.
- Frequentie: Meermaals per dag, in functie van menselijk contact. In sommige gevallen kan een ontsmetting na elk contact nodig zijn: winkelkarren, deurknoppen, afhaalbalie, ...

(* ECDC = European Centre for Disease prevention and Control / WHO = World Health Organization)